


- ③ Para cancelar todos los filtros de banda eliminada, mantenga presionado el interruptor A.F.R. hasta que aparezca “” en el visualizador. También podrá desconectar la alimentación (desenchufar el cable de la toma de salida) para cancelar todos los filtros de banda eliminada.